

Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznámte se s výrobkem před jeho použitím. Zajistíte tak optimální výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Technické informace

- materiál pouzdra: ABS
- čočka: odolný polykarbonát (čirý)
- světelný zdroj (SMD): 6 x 1,2 W (přední) / 1 W (spodní)
- světelný tok (Lumen): 125 + 250 (přední) / 80 (spodní)
- teplota chromatičnosti: 6000 K
- index podání barev: CRI 95+ (přední)
- stupeň krytí / třída: IP54 / III
- dynamická pevnost: IK07
- baterie: 1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh dobíjecí lithiová
- nabíjecí napětí: DC 5 V / 1 A (max.)
- dobíjení / provoz: 3,5 h / 4 + 8 h (přední) a 10 h (spodní)
- pracovní teplota: - 10 °C ... 40 °C
- rozměry (Š x V x H): 48 x 200 x 30 mm
- váha: 180 g

**Obj. kód: NELW 14052****Návod k obsluze****1. Nabíjení akumulátorů (nabíjejte přiloženým nabíjecím kabelem)**

Tato svítlna má integrovány dobíjecí akumulátory. Před prvním použitím svítilnu zcela dobijte. Pro dobítí připojte nabíjecí konektor kabelu do dobíjecího portu svítilny, vložte opačný konec dobíjecího kabelu do nap. zdroje (adaptéru) nebo USB portu vašeho PC. Svítlna se nyní nabíjí a zároveň svítí červený indikátor. Zelený indikátor následně oznámí plné nabití a svítilnu lze odpojit.

UPOZORNĚNÍ: Uvědomte si, že dobíjecí baterie se během času samovolně vybíjí, což je přirozené a nejedná se o vadu výrobku. Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, cca každé tři měsíce jej i přesto dobijte. Dobíjecí baterie má omezenou životnost a po určité době, kdy zaznamenáte výrazně rychlejší vybíjení, bude nutná její výměna. Mějte na paměti, že používání svítilny při vysokých nebo nízkých teplotách urychlí vybíjení akumulátoru a zkrátí dobu svícení. Baterii znovu dobijte, jakmile začne světlo slábnout, protože nadměrné vybíjení může zkrátit životnost baterie.

Upozornění na vybití baterie - 5 minut před úplným vybitím baterie spodní nebo přední svítlna za provozu 5 x pohasne a opět se rozsvítí.

2. Ovládání přepínače s více režimy

Tato svítlna je vybavena několika režimy provozu:

Spodní svítlna (100%)

Přední svítlna (50%)

Přední svítlna (100%)

Vypnutí

Pro přístup k jednotlivým režimům svítilnu rozsvíte stiskem přepínače ON / OFF.

Opakovaným stiskem přepínače se změní provozní režim. Tato změna se cyklicky opakuje.

Použijte polohovatelný závěs, zadní magnety nebo polohovatelnou magnetickou opěrku pro umístění svítilny do vhodné pozice tak, aby co nejlépe osvětlovala vybraný prostor.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Nesvíťte do očí.
Neponořujte do vody ani jiných kapalin.
Za provozu nezakrývejte.
Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž či optika poškozeny nebo zcela chybí.
Před čištěním nechte produkt zchladnout.
Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem abraziv nebo rozpouštědel.

Používejte na plochých, stabilních površích.
Nepoužívejte s mokřými rukama.
Nerozebírejte.
Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce.
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro dobíjecí zařízení

Použijte výhradně přiloženou nabíječku.
Nezapínejte při nabíjení.
Nepoužívejte modifikovaný či poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.

Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použitím. Zabezpečíte tak optimálny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Technické informácie

- materiál puzdra: ABS
- šošovka: odolný polykarbonát (čirý)
- svetelný zdroj (SMD): 6 x 1,2 W (predné) / 1 W (spodný)
- svetelný tok (Lumen): 125 + 250 (predné) / 80 (spodná)
- teplota chromatičnosti: 6000 K
- index podania farieb: CRI 95+ (predné)
- stupeň krytia / trieda: IP54 / III
- dynamická pevnosť: IK07
- batéria: 1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh nabíjateľná lítiová
- nabíjacie napätie: DC 5 V / 1 A (max.)
- dobíjanie / provoz: 3,5 h / 4 + 8 h (přední) a 10 h (spodní)
- pracovná teplota: - 10 °C ... 40 °C
- rozmery (Š x V x H): 48 x 200 x 30 mm
- váha: 180 g

**Obj. kód: NELW 14052****Návod na obsluhu****1. Nabíjanie akumulátorov (nabíjajte priloženým nabíjacím káblom)**

Táto lampička má integrované dobíjacie akumulátory. Pred prvým použitím lampu úplne dobite. Pre dobíjanie pripojte nabíjací konektor kábla do dobíjacieho portu lampičky, vložte opačný koniec dobíjacieho kábla do nap. zdroja (adaptéra) alebo USB portu vášho PC. Lampička sa teraz nabíja a zároveň svieti červeným indikátorom. Zelený indikátor následne oznámi plné nabitie a lampu možno odpojiť.

UPOZORNENIE: Uvedomte si, že dobíjacia batéria sa behom času samovoľne vybíja, čo je prirodzené a nejedná sa o chybu výrobu. Pokiaľ lampu dlhšiu dobu nepoužívate, cca každé tri mesiace ju aj napriek tomu dobite. Dobíjacia batéria má obmedzenú životnosť a po určitej dobe, keď zaznamenáte výrazne rýchlejšie vybíjanie, bude nutná jej výmena. Majte na pamäti, že používanie lampičky pri vysokých alebo nízkych teplotách urýchli vybíjanie akumulátora a skráti dobu svietenia. Batériu znovu dobite, akonáhle začne svetlo slabnúť, pretože nadmerné vybíjanie môže skrátiť životnosť batérie.

Upozornenie na vybíjanie batérie - 5 minút pred úplným vybitím batérie spodnej alebo prednej lampičky 5 x zhasne a opäť sa rozsvieti.

2. Ovládanie prepínača s viacerými režimami

Táto lampička je vybavená niekoľkými režimami prevádzky:

Spodná lampička (100%)

Predná lampička (50%)

Predná lampička (100%)

Vypnuté

Pre prístup k jednotlivým režimom lampu rozsvietíte stlačením prepínača ON / OFF.

Opakovaným stlačením prepínača sa zmení prevádzkový režim. Táto zmena sa cyklicky opakuje.

Použite polohovateľný záves, zadný magnet alebo polohovateľnú magnetickú opierku pre umiestnenie lampičky do vhodnej pozície tak, aby čo najlepšie osvetľovala vybraný priestor.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Nesviette do očí.
Neponárajte do vody ani iných kvapalín.
Za prevádzky nezakrývajte.
Nepoužívajte, ak sú kúty, kábeláž
či optika poškodené alebo celkom chýba.
Pred čistením nechajte produkt vychladnúť.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.
Nepoužívajte s mokрыmi rukami.
Nerozoberajte.
Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.
Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný
servisný zástupca.
Čistite suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY pre dobíjacie zariadenia

Použite výhradne priloženú nabíjačku.
Nezapínajte pri nabíjaní.
Nepoužívajte modifikovanú či poškodenú
nabíjačku.
Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín