

Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznámte se s výrobkem před jeho použitím. Zajistíte tak optimální výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Technické informace

- materiál pouzdra: TPE pryž, ABS
- čočka: odolný polykarbonát (čirý)
- světelný zdroj (SMD): 6 W COB (přední) / 3 W SMD (horní)
- světelný tok (Lumen): 110 + 220 + 500 (přední) / 140 (horní)
- teplota chromatičnosti: 6000 K
- index podání barev: CRI 95+ (přední) / CRI 90+ (horní)
- stupeň krytí / třída: IP65 / III
- dynamická pevnost: IK07
- baterie: 1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh dobíjecí lithiová
- nabíjecí napětí: DC 5 V / 1 A (max.)
- dobíjení / provoz: 4 h / 7,5 + 3,5 + 2 h (přední) a 5 h (horní)
- pracovní teplota: - 10 °C ... 40 °C
- rozměry (Š x V x H): 60 x 230 x 40 mm
- váha: 380 g

**Obj. kód: NELW 14056****Návod k obsluze****1. Nabíjení akumulátorů (nabíjejte přiloženým nabíjecím kabelem)**

Tato svítidla má integrovány dobíjecí akumulátory. Před prvním použitím svítidla zcela dobijte. Pro dobít připojte nabíjecí konektor kabelu do dobíjecího portu svítidla, vložte opačný konec dobíjecího kabelu do nap. zdroje (adaptéru) nebo USB portu vašeho PC. Svítidla se nyní nabíjí a zároveň bliká zelený indikátor. Nepřerušované svícení indikátoru následně oznámí plné nabití a svítidla lze odpojit.

UPOZORNĚNÍ: Uvědomte si, že dobíjecí baterie se během času samovolně vybíjí, což je přirozené a nejedná se o vadu výrobku. Pokud svítidla delší dobu nepoužíváte, cca každé tři měsíce jej i přesto dobijte. Dobíjecí baterie má omezenou životnost a po určité době, kdy zaznamenáte výrazně rychlejší vybíjení, bude nutná její výměna. Mějte na paměti, že používání svítidla při vysokých nebo nízkých teplotách urychlí vybíjení akumulátoru a zkrátí dobu svícení. Baterii znovu dobijte, jakmile začne světlo slábnout, protože nadměrné vybíjení může zkrátit životnost baterie.

Čočku přední svítidla lze po odjištění otočením kovového kroužku vyměnit.

2. Ovládání přepínače s více režimy

Tato svítidla je vybavena několika režimy provozu:

Horní svítidla (100%)

Přední svítidla (20%)

Přední svítidla (45%)

Přední svítidla (100%)

Vypnutí

Pro přístup k jednotlivým režimům svítidla rozsvítíte stiskem přepínače ON / OFF.

Opakovaným stiskem přepínače se změní provozní režim. Tato změna se cyklicky opakuje.

Použijte polohovatelný závěs nebo polohovatelnou magnetickou opěrku pro umístění svítidla do vhodné pozice tak, aby co nejlépe osvětlovala vybraný prostor.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Nesvíte do očí.
Neponořujte do vody ani jiných kapalin.
Za provozu nezakrývejte.
Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž či optika poškozeny nebo zcela chybí.
Před čištěním nechte produkt zchladnout.
Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem abraziv nebo rozpouštědel.

Používejte na plochých, stabilních površích.
Nepoužívejte s mokřými rukama.
Nerozebírejte.
Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce.
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro dobíjecí zařízení

Použijte výhradně přiloženou nabíječku.
Nezapínejte při nabíjení.
Nepoužívejte modifikovaný či poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.

Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použitím. Zabezpečíte tak optimálny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Technické informácie

- materiál puzdra: TPE pryž, ABS
- šošovka: odolný polykarbonát (čirý)
- svetelný zdroj (SMD): 6 W COB (predné) / 3 W SMD (horná)
- svetelný tok (Lumen): 110 + 220 + 500 (predné) / 140 (horná)
- teplota chromatičnosti: 6000 K
- index podania farieb: CRI 95+ (predné) / CRI 90+ (horná)
- stupeň krytia / trieda: IP65 / III
- dynamická pevnosť: IK07
- batéria: 1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh nabíjateľná lítiová
- nabíjacie napätie: DC 5 V / 1 A (max.)
- dobíjanie / prevádzka: 4 h / 7,5 + 3,5 + 2 h (predné) a 5 h (horná)
- pracovná teplota: -10 °C ... 40 °C
- rozmery (Š x V x H): 60 x 230 x 40 mm
- váha: 380 g

**Obj. kód: NELW 14056****Návod na použitie****1. Nabíjanie akumulátorov (nabíjajte priloženým nabíjacím káblom)**

Táto lampu má integrované dobíjacie akumulátory. Pred prvým použitím lampu úplne dobite. Pre dobítie pripojte nabíjací konektor kábla do dobíjacieho portu lampy, vložte opačný koniec dobíjacieho kábla do nap. zdroja (adaptéra) alebo USB port vášho PC. Lampa sa teraz nabíja a zároveň bliká zelený indikátor. Neprerušované svietenie indikátora následne oznámi plné nabitie a lampu možno odpojiť.

UPOZORNENIE: Uvedomte si, že dobíjacia batéria sa počas času samovoľne vybíja, čo je prirodzené a nejedná sa o chybu výrobu. Pokiaľ lampu dlhšiu dobu nepoužívate, cca každé tri mesiace ju aj napriek tomu dobite. Dobíjacia batéria má obmedzenú životnosť a po určitej dobe, keď zaznamenáte výrazne rýchlejšie vybíjanie, bude nutná jej výmena. Majte na pamäti, že používanie lampy pri vysokých alebo nízkych teplotách urýchli vybíjanie akumulátora a skráti dobu svietenia. Batériu znovu dobite, akonáhle začne svetlo slabnúť, pretože nadmerné vybitie môže skrátiť životnosť batérie.

Šošovku prednej lampy možno po oistení otočením kovového krúžku vymeniť.

2. Ovládanie prepínača s viacerými režimami

Táto lampu je vybavená niekoľkými režimami prevádzky:

- Horná lampu (100%)
- Predná lampu (20%)
- Predná lampu (45%)
- Predná lampu (100%)
- Vypnuté

Pre prístup k jednotlivým režimom lampu rozsviette stlačením prepínača ON / OFF.

Opakovaným stlačením prepínača sa zmení prevádzkový režim. Táto zmena sa cyklicky opakuje.

Použite polohovateľný záves, zadný magnet alebo polohovateľnú magnetickú opierku pre umiestnenie lampy do vhodnej pozície tak, aby čo najlepšie osvetľovala vybraný priestor.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Nesviette do očí.
Neponárajte do vody ani iných kvapalín.
Za prevádzky nezakrývajte.
Nepoužívajte, ak sú kryt, kábeláž
či optika poškodené alebo celkom chýba.
Pred čistením nechajte produkt vychladnúť.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.
Nepoužívajte s mokrymi rukami.
Nerozoberajte.
Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.
Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný
servisný zástupca.
Čistite suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY pre dobíjacie zariadenia

Použite výhradne priloženú nabíjačku.
Nezapínajte pri nabíjaní.
Nepoužívajte modifikovanú či poškodenú
nabíjačku.
Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín