


Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznámte se s výrobkem před jeho použitím. Zajistíte tak optimální výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Technické informace

- materiál pouzdra: aluminium pro letecký průmysl 6061-T6
- hmotnost: 32 g (bez baterií)
- baterie: 1x AA alkalická
- LED čip: 1 x US Cree LED
- max. světelný tok: 90 lumenů
- max. dosvit: 65 m
- doba svícení: 4,5 h až do 1 lumenu
- stupeň krytí: IP65
- nárazuvzdorné (pád z výšky 1 metru)



obr. 1

Obj. kód: NELW 700S10

Návod k obsluze

1. Instalace baterie

Pro vložení baterie uchopte hliníkové tělo a druhou rukou proti směru hodinových ručiček odšroubujte koncový uzávěr se spínačem (obr. 1). Vložte baterii do těla svítilny pozitivním (+) pólem napřed směrem proti hlavici svítilny (obr. 1). Se správně vloženou baterií nasadte zpět koncový uzávěr a zašroubujte jej ve směru hodinových ručiček, dokud není zcela utažen. Svítilna je nyní připravena k použití.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány, aby nedošlo k jejich poškození, což by mohlo mít za následek explozi.

Nikdy se nepokoušejte baterie dobíjet. Vždy používejte pouze vysoce kvalitní alkalické baterie typu AA.

Pro provoz této svítilny v žádném případě **nepoužívejte** dobíjecí akumulátory.

Pokud nebudete svítilnu delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškození svítilny.

2. Ovládání svítilny

Pro zapnutí svítilny jednoduše stiskněte spínač na koncovém uzávěru, dokud nezapadne, a poté jej uvolněte.

Pro vypnutí svítilny opět stiskněte spínač na koncovém uzávěru a poté jej uvolněte.


3. Funkce lucerny / svíčky

Svítilnu lze použít jako svíci pro osvětlení místnosti např. v době výpadku el. energie.


Postavte svítilnu zadní stranou kolmo na rovný a pevný povrch (obr. 2). Při nasměrování na strop se světlo odráží do prostoru místnosti. Svítilnu lze také použít jako campingovou lucernu zavěšením směrem dolů ve stanu nebo na větví stromu.

4. Taktická zoubkovaná hlavice

Přestože svítilna není navržena tak, aby nahradila profesionální záchrané kladivo, může být v případě nouze použita k rozbití skla. Pro dosažení nejlepšího výsledku použijte velkou fyzickou sílu a správně nasměrujte hlavici proti sklu (obr. 3). Odolná zoubkovaná hlavice může posloužit i pro účely sebeobran.



obr. 2



obr. 3

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesvítejte do očí.
Neponořujte do vody ani jiných kapalin.
Za provozu nezakrývejte.
Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž či optika poškozeny nebo zcela chybí.
Před čištěním nechte produkt zchladnout.
Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem abraziv nebo rozpouštědel.

Používejte na plochých, stabilních površích.
Nepoužívejte s mokřýma rukama.
Nerozebírejte.
Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce.
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro dobíjecí zařízení

Použijte výhradně přiloženou nabíječku.
Nezapínejte při nabíjení.
Nepoužívejte modifikovaný či poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.

Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použitím. Zabezpečte tak optimálny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Technické informácie

- materiál puzdra: hliník pre letecký priemysel 6061-T6
- váha: 32 g (bez batérii)
- batéria: 1x AA alkalická
- LED čip: 1 x US Cree LED
- max. svetelný tok: 90 lumenov
- max. dosvit: 65 m
- doba svietenia: 4,5 h až do 1 lumena
- stupeň krytia: IP65
- nárazuvzdorné (pád z výšky 1 metra)



obr. 1

Obj. kód: NELW 700S10

Návod na obsluhu

1. Inštalácia batérie

Pre vloženie batérie uchopte hliníkové telo a druhou rukou proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte koncový uzáver so spínačom (obr. 1). Vložte batériu do tela lampy pozitívnym (+) pólom napred smerom proti hlavici svetidla (obr. 1). So správne vloženou batériou nasadíte späť koncový uzáver a zaskrutkujete ho v smere hodinových ručičiek, kým nie je úplne utiahnutý. Svetidlo je teraz pripravené na použitie.

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že sú batérie správne nainštalované, aby nedošlo k ich poškodeniu, čo by mohlo mať za následok explóziu.

Nikdy sa nepokúšajte batérie dobíjať. Vždy používajte len vysoko kvalitné alkalické batérie typu AA.

Pre prevádzku tejto lampy v žiadnom prípade **nepoužívajte** dobijacie akumulátory.

Ak nebudete lampu dlhší čas používať, vyberte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškodeniu lampy.

2. Ovládanie svetidla

Pre zapnutie lampy jednoducho stlačte spínač na koncovom uzávère, kým nezapadne, a potom ho uvoľníte.

Pre vypnutie svetidla opäť stlačte spínač na koncovom uzávère a potom ho uvoľníte.



3. Funkcie lucerny / sviečky

Svetidlo možno použiť ako sviecu pre osvetlenie miestnosti napr. v čase výpadku el. energie.

Postavte lampu zadnou stranou kolmo na rovný a pevný povrch (obr. 2). Pri nasmerovaní na strop sa svetlo odráža do priestoru miestnosti. Svetidlo možno tiež použiť ako kempingovú lucernu zavesením smerom nadol v stane alebo na konár stromu.

4. Taktická zúbkovaná hlavica

Hoci lampu nie je navrhnutá tak, aby nahradila profesionálne záchranné kladivo, môže byť v prípade núdze použitá na rozbitie skla. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku použite veľkú fyzickú silu a správne nasmerujte hlavicu proti sklu (obr. 3). Odolná zúbkovaná hlavica môže poslúžiť aj na účely sebaobrany.



VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesviette do očí.
Neponárajte do vody ani iných kvapalín.
Za prevádzky nezakrývajte.
Nepoužívajte, ak sú kryt, kabeľáž či optika poškodené alebo celkom chýba.
Pred čistením nechajte produkt zchladnúť.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.
Nepoužívajte s mokрыmi rukami.
Nerozoberajte.
Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.
Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servisný zástupca.
Čistite suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY pre dobíjacie zariadenia

Použite výhradne priloženú nabíjačku.
Nezapínajte pri nabíjaní.
Nepoužívajte modifikovanú či poškodenú nabíjačku.
Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín